

SIGHT HD ALC™

Surveillance à distance de partout, en tout temps

Sans fil en toute simplicité.

Caméra extérieure Wi-Fi de 720p



Modèle AWF51

Guide de démarrage rapide

Permet de commencer

DANS LA BOÎTE



Une caméra (1) de surveillance vidéo extérieure avec support à positions multiples



adaptateur d'alimentation CA



câble de rallonge d'alimentation




Câble MiniUSB / RJ45 9 [pour une connexion manuelle en option] pour la reproduction /connexion de réserve




Paquets de vis pour l'installation de l'appareil photo



Guide de démarrage rapide



Caméra intérieure / extérieure




Astuce : Prévoyez l'emplacement de votre appareil photo pour une visualisation optimale et la proximité de points d'alimentation AC, (2) des câbles d'extension alimentation sont inclus

REMARQUE : Evitez d'installer dans un endroit qui nécessite le signal sans fil de passer à travers le ciment, le béton et les structures métalliques. Cela réduit la portée de transmission.

*La carte micro SD [n'est pas incluse] est nécessaire pour l'enregistrement des vidéos à la caméra.



Rapides



Outils




Installation simple

Modèle AWF51

Un Tournevis cruciforme ou un forage peuvent être nécessaires pour l'installation

CAMERA INSTALLATION + CONFIGURATION

MONTURE DE LA CAMÉRA



- 1 Fixez le support multi-position de la caméra pour une surface stable, plafond ou au mur.
- 2 Desserrez le boulon (T-Bolt) sur le support de la caméra et ajuster l'angle de vue en utilisant la Vis à oreilles pour tourner la position.
- 3 Alignez le trou sur le fond de l'appareil photo avec le T-Bolt pour installer la caméra. Vissez l'antenne dans l'arrière de la caméra.
- 4 Branchez dans une prise électrique lorsque vous êtes prêt à installer l'application [étape #2 dans la section visualisation à distance]



REMARQUE : Les caméras sont IP66 pour une utilisation à l'intérieur ou l'extérieur. Pour une utilisation à l'extérieur, il est recommandé d'installer la caméra à l'abri de l'exposition directe de rayons du soleil et d'autres éléments de l'environnement. Évitez de pointer un appareil photo directement à des buissons ou des branches d'arbres ou des objets qui peuvent naturellement se déplacer en raison des vents. Demandez à votre marchand les indications pour les accessoires (Modèle AWSC25) compatibles avec ce système.

Recommandations pour une meilleure performance du système :

- **iOS 6.0** et au-dessus
- **Androïde :** 1.5G processeur dual core ou plus / 960x540 pixels ou plus.
- **Rangement :** Classe 10 carte de mémoire micro SD (jusqu'à 32 Go) .
- **Bande passante :** 1 Mbps ou plus, la vitesse de chargement / téléchargement est proposée.

VISUALISATION À DISTANCE

CONFIGURATION DU DISPOSITIF INTELLIGENT

- 1 De votre appareil, téléchargez et installez le logiciel gratuit pour l'application ALC HD 
- 2 Branchez l'appareil photo sur une prise électrique (permettez à la caméra jusqu'à 60 secondes pour démarrer)
- 3 Appuyez sur l'écran ADD  pour une connexion directe sans fil de la caméra à l'application.
- 4 Le dispositif intelligent va scanner et détecter la caméra. Une fois trouvée, l'écran affiche une vue en direct brièvement avant de passer à un écran de configuration.
- 5 Donnez un nom pour votre appareil photo et mettez un mot de passe; le code de votre système DID est automatiquement détecté et automatiquement rempli.
- 6 Appuyez sur Wi-Fi SETTING pour passer à l'étape suivante.
- 7 Sélectionnez votre réseau Wi-Fi local et entrez votre mot de passe du réseau pour établir la connexion.



APPLICATION TÉLÉCHARGEABLE GRATUITE




REMARQUE : Les captures d'écran et les icônes peuvent varier en raison de mises à jour continues des applications et le développement de logiciels.





VISUALISATION EN TEMPS RÉEL

Visualisation en direct

- 1 Appuyez sur l'image pour revoir



INSTANTANÉ

-  Appuyez sur CAPTURE pour capturer des images d'écran en mode de vue directe. Les images sont sauvegardées automatiquement au rouleau ou dans la galerie de l'appareil photo ou du téléphone.
-  Appuyez sur RECORD: les enregistrements durent 1 minute et sont sauvegardés sur la carte micro SD dont l'emplacement est à l'arrière de la caméra; voir la page de schéma pour l'emplacement. (La carte micro SD n'est pas incluse)
-  Appuyez sur ON / OFF pour mettre ou retirer le volume dans le mode de vue en direct. Appuyez sur
-  RETURN pour revenir à la page principale.

Enregistrement direct sur carte microSD *

- 1 Soulevez le couvercle et insérez une carte microSD dans l'arrière de la caméra.





*La carte microSD [n'est pas incluse] est nécessaire pour l'enregistrement des vidéos à la caméra.


- 2 Manuellement enregistrez la vidéo directe en appuyant sur l'icône d'enregistrement. L'enregistrement s'arrête après une minute.

Enregistrement d'images animées.


Pour activer l'Enregistrement d'images animées, allez aux fonctionnalités avancées. Dans Réglages > de sensibilité sélectionnez des options.

LECTURE

- 1 Tapez sur l'icône CAMERA SETTING  puis sur l'icône EVENT LIST 
- 2 Sélectionnez l'intervalle de temps pour la liste d'événements.
- 3 Appuyez sur le fichier que vous souhaitez lire à partir



PARAMÈTRES DES FONCTIONS AVANCÉES



- Appuyez sur l'icône SETTING (paramètres) pour voir les Options avancées:
- Réglage de la sensibilité (enregistrement d'images animées)
 - Configuration du courriel électronique.
 - Réglage de la carte SD
 - Réglage d'enregistrement

REMARQUE : Il ne faut pas le submerger dans l'eau, surveiller près de l'eau. DANGER D'ÉTRANGLEMENT: Des bébés se sont étranglés dans les cordons d'alimentation. Gardez les cordons d'alimentation à plus de 3 mètres des lits, des berceaux, des parcs de jeu, et d'autres environnements sécuritaires pour le sommeil des nourrissons. Lorsque vous utilisez votre équipement, suivez toujours les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications du produit peuvent varier. Pour des précautions supplémentaires et d'autres informations sur le produit, s'il vous plaît de voir le manuel du propriétaire à www.atomslabs.com/support

Pour l'installation et la configuration détaillée, s'il vous plaît référez-vous au Guide de l'utilisateur Modèle AWF51 disponible sur notre site Web: www.atomslabs.com/support



Sondez
le guide de
l'utilisateur
complet

Garantie limitée d'un (1) an

Important : La preuve de l'achat initiale est requise pour bénéficier d'un service sous garantie.

GARANT : Atoms Labs LLC (« ALC ») **ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE :** La garantie de ALC sur cet appareil est d'une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale dûment documentée. La date d'achat doit être documentée avec un reçu de caisse original émis par le premier détaillant ayant vendu l'appareil ou par un reçu ou relevé de carte de crédit.

TDURÉE DE LA GARANTIE : La présente garantie, au premier acheteur de l'appareil, prendra fin et sera sans sera résiliée douze (12) mois après la date de l'achat initial dans un magasin au détail. La présente garantie n'est pas valide si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état ni entretenu de manière appropriée, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composant d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par ALC, (C) incorrectement installé, (D) entretenu ou réparé par une entité autre qu'un centre de service autorisé par ALC pour toute défectuosité ou défaillance couverte la présente garantie, (E) utilisé avec des équipements ou des pièces ou en tant que composante de systèmes qui n'ont pas été fabriqués par ALC, ou (F) installé ou programmé par d'autres personne que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Si l'appareil s'avère défectueux pendant la période de garantie, ALC s'engage à le réparer ou le remplacer, selon son choix et à le retourner sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre ni aucun autre coût. ALC se réserve le droit de remplacer l'appareil par un appareil neuf ou remis à neuf, selon son choix.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE, DÉCOULANT D'UNE PRESCRIPTION LÉGALE, INCLUANT NOTAMMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS ET NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION QUANT AU REMBOURSEMENT OU AU PAIEMENT DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. Certaines juridictions ne permettent pas cette exclusion ou restriction pour les dommages indirects ou consécutifs, par conséquent la restriction susmentionnée pourrait ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : La présente garantie vous confère des droits précis reconnus par la loi et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. La présente garantie n'est pas valide à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE : Si, après avoir suivi les instructions contenues dans le guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez soigneusement celui-ci (dans sa boîte originale de préférence), en y incluant toutes les pièces et accessoires fournis avec l'appareil. Faites également parvenir une preuve de l'achat original ainsi qu'une note décrivant le problème en détail. L'appareil doit être expédié (par un service de courrier permettant le suivi de l'envoi), port payé, directement chez le garant :

Atoms Labs, LLC

1040 Trade Avenue
DFW Airport, TX 75261

Soutien à la clientèle : **844-767-8544**

De 9 h à 18 h, Heure du centre, du lundi au vendredi

ALC apprécie votre soutien et vos commentaires! Si vous constatez des bogues logicielles ou avez des suggestions sur la façon dont nous pourrions améliorer nos produits, nous vous invitons à nous en faire part! Envoyez-nous un courriel à support@atomslabs.com et nous vous répondrons dans les deux jours ouvrables.

©2014 Atoms Labs LLC, tous droits réservés. iPhone, iPad, iPod Touch et App Store sont des marques de commerce déposées d'Apple, Inc. Chrome et Android sont des marques de commerce déposées de Google, Inc. Certains autres noms de produits, de marques et de sociétés mentionnées peuvent être des marques déposées ou des désignations appartenant à leurs propriétaires respectifs.

L'utilisation d'un équipement audio ou vidéo pour enregistrer l'image d'une personne à son insu et sans son consentement est interdite dans certains États ou juridictions. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de se conformer aux lois locales, provinciales ou fédérales applicables. Les caméras sans fil requièrent une connexion filaire à des prises électriques. L'état du réseau et les facteurs environnementaux peuvent nuire à la portée du signal sans fil. La portée de la vision nocturne et la clarté de l'image réelles dépendent de l'emplacement d'installation, de la zone de vue et de la réflexion/absorption de la lumière. Les photographies et les illustrations peuvent différer légèrement du produit réel.



Déclaration de conformité FCC: Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.



Les produits marqués CE sont conformes à la directive CEM (2004/108/CE); Directive Basse Tension (73/23/CEE); R & TTE (1999/5/CE); Directive ROHS (2011/65/UE) délivré par la Commission de la communauté européenne. Le respect de ces directives suppose la conformité aux normes européennes suivantes: EMC: EN 301 489 LVD: EN 60950 Radio: EN 300 328



Si le système de caméra ne fonctionne plus ou ne peut plus être réparé, il doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur. Élimination des piles / accumulateurs:
Vous êtes tenu par la loi (Ordonnance sur les piles) de rapporter toutes les piles et accumulateurs usagés. La mise au rebut de piles / accumulateurs avec les déchets ménagers commun est interdite! Les piles / accumulateurs contenant des substances dangereuses sont marqués par des symboles sur le côté. Ces symboles indiquent qu'il est interdit de disposer de ces piles / accumulateurs dans les ordures ménagères. Les abréviations pour les métaux lourds respectifs sont: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez rendre les piles et accumulateurs usagés qui ne peuvent plus être rechargés aux points de collection désignés dans votre communauté, aux établissements où les batteries ou accumulateurs sont vendus. La suite de ces instructions vous permettra de satisfaire aux exigences légales et contribue à la protection de notre environnement!

BC